SVERKER 900 继电器和变电站测试系统



咨询热线:010-68940148




- 变电站三相测试工具箱
- 三电流四电压
- 独立功能
- 坚固可靠,适合现场使用
- 在单相模式下产生 900 V 和 105 A
- 二次和一次测试

SVERKER900描述

SVERKER900 继电器和变电站测试系统是工程师的终极工具箱 , 可满足配电变电站、可再生发电站和工业应用对三相测试能 力日益增长的需求。 直观的用户界面显示在 LCD 触摸屏上。 它具有电流和电压源的强大组合以及测量可能性的多功能性。 SVERKER900 专为保护设备的基本手动三相二次测试而设计。 此外,可以执行各种一次测试,因为电流和电压源可以串联和/ 或并联连接,以允许高达 105A AC 或 900V AC 的输出。 所有 三个电流源和四个电压源都可以在幅度、相位角和频率方面进 行单独调整。 第四个电压源允许测试需要模拟母线的参考电压 的数字继电器。

SVERKER900应用

- 分布式和发电变电站的调试和维护
- 继保
 - ▶ 机电继电器
 - ▶ 静态继电器
 - ▶ 数字继电器
 - ▶ 自供电继电器
- 绘制电流互感器励磁曲线
- 电流和电压互感器变比测试
- CT电路的负载测量
- 极性(方向)测试
- 阻抗测量
- 开关设备中的一次注入
- ▶ 三相
- ▶単相
- 检查 SCADA 通知和测量值
- 接线检查
- 带有电流互感器操作脱扣单元的继电器



所有三个电流发生器并联。



所有四个电压发生器串联。

SVERKER 900

继电器和变电站测试系统

Megger.

面板说明

1. 开关量输入 1-4

开关量输入是独立可编程的门电路,允许简单地选择所需的电压或触点监控操作模式。 开关量输入 1 具有可选的阈值电压。

2. 外部计时器

计时器具有独立的启动和停止输入,可用于测量 SVERKER 启动的外部周期和序列。 测量的时间出现在显示屏上。每个输入都可以设置为响应触点上电压(交流或直流)的存在或不存在。

3. 开关量输出

二进制输出用于模拟常开/常闭触点,以测试断路器故障方案或类似的电力系统操作。 此外,它还可以用于切换 AC/DC 电压和电流。

4. A 和 V

电流和电压由内置的电流表和电压表测量。 还可以测量电阻、阻抗、相角、功率和功率因数。 读数出现在显示屏上。 这些仪表还可用于在外部电路中进行测量。

5. 电流发生器

电流发生器可以单独、并联或串联使用。 电流发生器在测试期间不断向负载提供最大顺从电压,并 且量程变化是在负载下自动完成的。 6. 电压发生器电压发生器可以单独、并联或串联使用。

7. USB

用于外接键盘、鼠标、保存测试数据和更新内部软 件。

- 8. 电源接口
- 9. 接地

10. 开/关

11. 以太网接口 对于授权的服务操作

12. 触摸屏


5.7 "液晶触摸屏

13. 控制旋钮 用于设置电流、电压等参数值。

人机界面

前端 HMI 为用户提供了一种非常简单的方法来手动或半自动执行测试,从在开关设备中进行简单的一次注入到更复杂的二次继电保护测试。 通过使用内置的计算机操作系统和触摸屏简化了操作。

在测试变电站中几乎所有类型的继电器或一次设备时,前置 HMI 无需计算机。 提供直观的菜单屏幕和触摸屏按钮,可快速轻松地选择所需的测试功能。 前端 HMI 包括用于保存测试和测试结果的非易失性内置数据存储。 通过使用 USB 端口,可以在 SVERKER 900 和 PC 之间传输测试文件/结果。 测试文件以 csv 格式保存,以便与 Excel® 一起使用以创建报告。



所有输出均不受电源电压和频率 突然变化的影响,并经过调节, 因此负载阻抗的变化不会影响输 出。

所有电流和电压源/发电机都彼此电气隔离并与地面隔离。 所有的输出提供可变频率。

Megger.

SVERKER 900

继电器和变电站测试系统

测试工具

SVERKER 900 包含一系列测试仪器,具体取决于要执行的测试 类型。 使用不同的测试工具,您可以设置电压和电流发生器的 输出,也可以使用控制旋钮来控制它们。

主要功能

- 计时测试
- 手动确定继电器触点的闭合和断开。
- 一般:设置-注入-测量
- 多重计时测试 (MTT)

测试和验证施加不同幅度的电流并测量相应的跳闸时间。

连续电流模式用于电流回路多次中断时的试验。

CT磁化功能

■ 测试以确定电流互感器的拐点电压。

故障前 - 故障功能


- 定时测试 主要用于测试需要在故障模拟之前模拟故障前状态的继电器。
- 具有参考曲线 (IDMT) 反向确定最小时间的多重计时测试 (MTT)。测试和验证施加不同幅度的电流并测量相应的跳闸 时间。
- 参考曲线符合 IEC 60255-151:2009"过/欠电流保护的功能要求"。

斜坡功能

- 自动确定闭合阈值
- 时间测试,例如测试 df/dt 继电器时
- 频率斜坡符合 IEC 60255-181:2019"频率保护的功能要求"。

序列功能


■ 序列模拟,例如自动重合器,电机启动,重触发接地 故障。




您可以从主要功能轻松运行一般测试。

阻抗功能

- 阻抗屏幕允许直接从所谓的阻抗平面测试继电器,从阻抗到电压和电流的转换由 SVERKER 900 自动完成。
- 故障前和故障测试
- 阻抗斜坡



带参考曲线的故障前-故障功能中的 MTT。



在自动或手动模式下运行 CT 磁化功能。

Megger.

SVERKER 900

继电器和变电站测试系统

继保测试


SVERKER 900 用于保护继电器设备的手动二次测试的广泛领域。 几乎可以测试所有类型的单相和三相保护,从现代多功能继电器到机电继电器。 当需要高范围时,它可以注入高达 105A 的电流,它的频率范围从 10Hz 到 600Hz,也可以使用 DC。在"专家模式"中,用户可以添加叠加频率层。 坚固的硬件设计专为在很宽的温度范围内使用而构建,并配有智能软件来执行快速测试。

应用实例

重要!

使用仪器前请阅读用户手册。 该连接显示了适用于大多数继电器测试类型的一般配置。

ANSI® No. SVERKER测试适用范围 距离保护/低阻抗保护 21 过励磁保护 24 同期保护 25 低电压保护 27 功率方向保护 32 低电流或低功率保护 37 40 失磁保护 负序过电流保护 46 47 相序电压保护 49 热保护 50 (N) 过电流/接地故障保护 51 (N) 反时限过电流/接地故障保护 55 功率因数保护 59 讨电压保护 60 电压或电流平衡保护 67 (N) 方向过电流/接地故障保护 66 电机过载保护 76 DC过电流保护 78 相角测试或失步保护 79 自动重合闸装置 81 频率保护 85 纵联保护 87 差动保护 91 差动电压保护 92 电压和功率方向保护 跳闸保护 94



Megger

SVERKER 900

继电器和变电站测试系统

SVERKER 900规格

规格适用于电阻负载,在 170-240 电压电源和环境温度 +25℃ ± 3°C, (77°F±5.4°F) 30 分钟预热时间后, 频率范围为 15 Hz 至 70 赫兹。

所有硬件数据均适用干满量程值。 规格如有更改,恕不另行通知。

环境

应用领域 用干高压变电站和工业环境。

温度

操作 0°C to +50°C (32°F to +122°F) 存储和运输 -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) 5% – 95% RH, non-condensing 湿度

2000 m (6500 ft) 海拔高度(操作)

CE-marking

2014/35/EU LVD 2014/30/FU **EMC** 2011/65/EU **RoHS**

分类和标准

冲击和振动 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 振动 IEC 60255-181:2019 电压频率斜坡

常规

电源输入 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

电流消耗 10 A (max) 能量消耗 1800 VA (max)

尺寸

仅仪器 350 x 270 x 220 mm (13.8" x 10.6" x 8.7") 带轮子的航空箱 615 x 295 x 500 mm (24.2" x 11.6" x 19.7") 航空箱 620 x 295 x 365 mm (24.4" x 11.6" x 14.4")

15.2 kg (33.5 lbs) 仅仪器 重量

29.2 千克 (64.4 磅) , 带附件和航空箱

(帯轮子, GD-00185)

24.1 千克 (53.1 磅), 含配件和航空箱

(GD-00182)

5.7" LCD Touch screen 显示器

Czech, English, French, German, Spanish, 可用语言

Swedish, Chinese

测量部分

开关量输入 1、2、3、4 和外部定时器启动/停止

数量

类型 最大干或湿触点, 240VAC 或

340VDC

电流隔离 电隔离 最大测量时间 35 分钟

去抖滤波器 可设置,0到999毫秒 二进制输入1 可调阈值和滞后

计时器

范围	误差
0 – 50 ms	≤ 1 ms
50 – 500 ms	≤ 2 ms
> 500 ms	≤ 1%
分辨率	1 ms

电压表

测量方式:交流真有效值、直流平均值

900 V, 1273 Vpeak

900 V 额定输入

误差 DC量程

> 读数的 ±0.5% + 3 mV 0-1 V 0-10 V 读数的 ±0.5% + 7 mV 0-100 V 读数的 ±0.5% + 30 mV 0-900 V 读数的 ±0.5%+ 300mV

AC范围

读数的 ±1% + 5 mV 0-1 V 读数的 ±1% + 10 mV 0-10 V 0-100 V 读数的 ±1% + 50 mV 0-900 V 读数的 ±1% + 300 mV

分辨率 1 mV

频率

范围 10 Hz - 600 Hz 误差 < 0.01% 分辨率 < 10 mHz

电流表

测量方式:交流真有效值、直流平均值

误差

DC量程

0-200 mA 读数的±0.5% + 2 mA 0-1.5 A 读数的±0.5% + 3 mA 0-10 A 读数的±0.5% + 10 mA

AC量程

0-200 mA 读数的±1% + 2 mA 0-1.5 A 读数的±1%+3mA 0-10 A 读数的±1% + 20 mA

分辨率 0.1 mA

频率

范围 10 Hz - 600 Hz 误差 < 0.01% 分辨率 < 10 mHz

额外测量

功率因数和相角测量

	范围	分辨率	误差
	-0.01 (容性) 到1到 +0.01 (感性)		<0.04
相角(°) 1)	0° - 360°	<0.1°	<0.8°

阻抗和功率测量

AC $Z(\Omega)$, $R(\Omega)$, $X(\Omega)$, P(W), S(VA), Q(VAR)

DC $R(\Omega)$, P(W)

范围 最高999 kX (X=单位)

1) 适用于电流 > 1 A 和电压 > 10 V

开关量输出

绝缘 250 V AC 电流 1 A (最大) 电压 250 V AC 或 120 V

DC

SVERKER 900

继电器和变电站测试系统

Megger.

常规部分

电压发生器

电压输出 U1、U2、U3 和 U4/DC。

所有电压源/发生器都彼此电气隔离并与接地隔离。 浮动公共返回是通过使用跳线连接器实现的。

范围

 4-相 AC
 4 x 300 V

 4-通道 DC
 4 x 300 V

功率

4-相 AC4 x 125 VA (最大)4-通道 DC4 x 125 W (最大)

AC误差

典型读数的0.03% + 范围的0.01%保证读数的0.05% + 范围的0.03%谐波畸变(THD+N)10< 0.14% 典型(0.25% 最大)</td>

分辨率 10 mV

相角

角度范围 0°-360°

误差²⁾ < 0.5°(在50-60 Hz)

分辨率 0.1°

频率

范围 10 Hz - 600 Hz 精度 ²⁾ <0.03 % (45 Hz - 66 Hz)

分辨率 1 mHz

1) THD+N: 50/60 Hz、200-300 V、≥1500 Ω 负载时的值。 22Hz-22kHz 的测量频带

2) 该规范适用于电阻性负载>2000 Ω , 分别用于电压输出U1、U2、U3 和 U4/DC 输出。

单相电压发生器,交流或直流				
4 个电压发生器并 联:	电压	功率 (最大)	电流 (最大)	
U1 // U2 // U3 // U4	300 V	375 VA	1.2 A	
	100 V	300 VA	3.0 A	
	67 V	300 VA	4.5 A	
	外部负载:	最小 7 Ω		
3 个电压发生 器并联:	电压	功率 (最大)	电流 (最大)	
U1 // U2 // U3	300 V	312 VA	1.0 A	
	100 V	250 VA	2.5 A	
	67 V	250 VA	3.7 A	
	外部负载:最小 9 Ω			
4 个电压发生器串 联:	电压	功率 (最大)	电流 (最大)	
U1 – U2 – U3 – U4	900 V	450 VA	0.5 A	
	400 V	360 VA	0.9 A	
	268 V	350 VA	1.3 A	
	外部负载:最小 100 Ω			
3 个电压发生 器串联:	电压	功率 (最大)	电流 (最大)	
U1 – U2 – U3	900 V	350 VA	0.4 A	
	300 V	280 VA	0.9 A	
	200 V	275 VA	1.4 A	
	外部负载::	最小 75 Ω		

电流发生器

电流输出 I1、I2 和 I3。

所有电流发生器彼此电气隔离并与接地隔离。 浮动公共返回是通过使用跳线连接器实现的。

范围

3-相 AC 3 x 35 A

至少 15 次重复:10 秒开和 20 秒关

3-通道 DC 3 x 35 A

至少 15 次重复: 10 秒开和 20 秒关

 3-相 AC
 3 x 20 A 持续

 3-相 DC
 3 x 20 A 持续

功率

3-相 AC (最大) 3 x 277 VA 3-相 DC (最大) 3 x 275 W

AC误差

	范围	误差
	<200 mA	<0.5 mA
典型	200 mA 到 35 A	读数的 0.1% + 量程的 0. 01%
	<200 mA	<3 mA
保证	200 mA 到 35 A	读数的 0.4% + 量程的 0. 01%

谐波畸变(THD+N)4 < 0.10% 典型值(最大 0.20%)

分辨率 1 mA 顺从电压 ≤50 Vrms

相角

角度范围 0°-360°

误差 ⁵⁾ < 0.2° (50 – 60 Hz)

分辨率 0.1°

频率

角度范围 10 Hz - 600 Hz 误差 ⁵⁾ < 0.03 % (45 – 66 Hz)

分辨率 1 mHz

-4) THD+N: 50/60 Hz、1-5 A、0.5 VA 负载下的值。 22Hz-22kHz 的测量频带。

5) 该规范适用于电阻性负载 0.08 和 I 0.15 A,

	+ >+ <i>(</i>)			
	单相模式电流发生器,交流			
电流发生	<u>电流发生器并联</u> : I1 // I2// I3			
电流	功率 (最大)	电压 (最大)	占空比	
2.6 A	198 VA	76 V	持续	
16 A	816 VA	51 V	持续	
26.5 A	827 VA	31.2 V	持续	
45.5 A	819 VA	18 V	持续	
60 A	800 VA	14 V	持续	
105 A	721 VA	7 V	至少 15 次重复	
			: 10 秒开和 20 秒关	
电流发生	电流发生器串联: I1 – I2 – I3 ⁶⁾			
电流	功率 (最大)	电压 (最大)	占空比	
2.5 A	403 VA	161 V	持续	
8.2 A	860 VA	105 V	持续	
17.6 A	827 VA	47 V	持续	
6) 最大 18 A	和 200 Hz			

SVERKER 900 继电器和变电站测试系统



可选配件

低电流适配器 LCA1 和 LCA2

尺寸


LCA1 110 x 64 x 28 mm (4.3" x 2.5" x 1.1") LCA2 110 x 64 x 44 mm (4.3" x 2.5" x 1.7")

重量(LCA1+LCA2) 0.4 kg (0.9 lbs) 5 A (最大)


可选配件

SVERKER Viewer

SVERKER Viewer 是一款 PC 软件,可以创建 pdf 格式的图形测 试报告。 pdf 测试报告是通过将 PC 连接到 SVERKER900 并从 SVERKER900 打开保存的测试文件来创建的。



确定电流互感器拐点电压的pdf测试报告。




过流保护时序测试的 PDF 报告。





用于在测试保护(例如敏感接地故障、电容器不平衡和反向功率保护)时产生 低电流 (0-30mA)。



为了进行校准,还需要高精度的数字万用表,例如 Agilent 34410A 或同等产品

随附配件











盖子里面有十个固定在支架上的跳线、一个触摸屏、一支笔和快速指南。

订购信息	思
Item	Cat. No.
SVERKER 900 基本版-CN	CR-19097
SVERKER 900 标准版-CN	CR-19098
SVERKER 900 专家版-CN	CR-19099

功能配置表

功能	基本版	标准版	专家版
主要功能 故障前-故障	Х	Х	X
斜坡 序列 CT磁化		Х	Х
阻抗			X
带MTT的故障前- 故障		Х	Х
带 MTT 和参考曲 线的故障前-故障		X ¹⁾	X ¹⁾

1) 需要SVERKER Viewer 许可证

以上所有包含的配件

标准测试电缆组接GA-00030地线GA-00200900 V电缆组GA-00036带轮子的航空新GD-00185

可选配件

SVERKER Viewer PC 软件

CR-8101X

订购现有 SVERKER 900 时,请指定序列号。 许可证密钥与 SVERKER 900 的序列号单独相关。测 试文件需要获得许可才能使用 SVERKERViewer 打开 。 SVERKER Viewer 软件本身可以安装在无限数量的 PC 上。

航空箱	GD-00182
低电流适配器	CR-90010
校准盒	CR-91010